

# ALCOR 量产工具操作手册

2015.10.20



目录

1.	运行环境1
2.	主要功能1
2 2	.1 FLASH 支持部分
3. 4	快速使用方法2
4.	设定界面详细说明
4 4	.1 主界面
4 4	3 密码设定
	4.4.1存储器类别
4	
	4.5.1 自适盘 4.5.2 本地盘 10
	4.5.5 八侯亜       10         4.5.4 加密盘       11         4.5.5 AES 盘       11
4	4.5.5 AES 盘
4	.6 U 盈信息设定
4	.8 其它设定
4 5. N	.10 号出配直和守入配直
6. '	常见错误详解



## 1. 运行环境

适用于 Windows XP, Win7, Win8。该软件是绿色版的,不用安装即可以使用。

## 2. 主要功能

## 2.1 FLASH 支持部分

- 1) 最多可以16个U盘同时量产。
- 2) 支持不同型号的 FLASH 同时量产,并可单独停止或开始任意一颗的量产。
- 3) 自动识别 FLASH 型号、ID、CE 数目,也可手动选择 FLASH 型号进行量产。
- 4) 支持单贴、双贴、单通道和双通道。
- 5) "低格检测"设定,可支持 Half Page 及其它特殊状况的 FLASH。
- 6) 提供手动选择 ECC 设定。
- 7) 有高级格式化和低级格式化两种扫描方式:
  - a. **高级格式化**指扫描时直接读取 FLASH 的坏块信息,分为**全新、全新+AA55、量产过** 和**清空**四个扫描级别:

**全新**:直接读取原厂坏块信息。 **全新**+AA55:全新扫描+简单的检测。 **量产过:**直接读取上一次量产写入的坏块信息(必须是该量产工具量产过)。 **清空:**将 FLASH 存储的信息全部清空。

b. 低级格式化指扫描时写数据到 FLASH 再读出来比较以确定坏块,扫描级别分两大类:
 全面扫描:对 FLASH 的所有位置进行检测。
 快速扫描:对 FLASH 的部分位置进行检测,以快速的方式获得 FLASH 的大致容量。

## 2.2 U 盘制作功能

可制作普通可移动盘、本地盘、只读盘、加密盘、AES 盘、AutoRun,可设置 U 盘生产商的信息,如 PID、VID、SCSI、USB 信息等。



## 3. 快速使用方法

1) 运行 AlcorMP.exe。

2) 插入U盘(可同时插入多个),量产工具会自动识别所使用的FLASH类型、容量、ID号及CE数。

3) "开始"将按照当前的设定对所有插上的 U 盘进行量产格式化,如果想中断则按下"停止"键。

4) 当状态区的信息栏显示绿色字体时,表示量产成功完成,关闭量产工具并重新插拔一次 U盘,U盘即可使用。

😵 AlcorMP.exe [AlcorM	AP.ini]		
_当前设定			1
装置方式: 普通盘	坏块设定: 自动计算容量	序列号:随机设定	Upy: 12.02.15.00
优化方式: U盘容量优5	先 扫描方式: 高级格式化	扫描级别: 量产过 (ECC = 默认)	Vel. 15.05.15.00
			D3/eD3
1		9	装置个数: 2
			○ 英文
2		10	<ul> <li>简体中文</li> <li>一部体中文</li> </ul>
]			· \$\$
▼ 时间:00: ▼ 坏块数:44	:00:37 容量: 2110.4M[No Tog] 18/2084 SN: 537E350A (Page) C	11	
w	C0000: 液坏块表错误	12	开始( <u>A</u> )
	operation of the second s		设定(S)
5		13	更新( <u>R</u> )
6		14	停止(P)
			弹出(E)
7		15	
8		16	
	J		
帮助, 请按F1			

**量产过程中 LED 的控制:**量产失败或无法进行量产,LED 会熄灭;量产进行中 LED 闪烁; 量产成功 LED 亮。

# 注意:量产成具有两个盘符/加密盘/AES 盘/autorun 功能的 U 盘,请将驱动移除后再插入 U 盘,否则功能盘不能正常使用。



## 4. 设定界面详细说明

该量产工具提供多种设置信息,有6个设置页面,可根据需求进行设置,具体的设置项目及设置方法将在下面详细说明。用户在使用该量产工具生产U盘时,应该先设置好生产参数,再进行U盘的扫描和格式化。

## 4.1 主界面

设定区			版本区	语言区	
AlcorMP.exe [AlcorMR in	i)				- • •
当前设定 装置方式:普通盘 优化方式: U盘容重优先	坏块设定:自动计算容量 扫描方式:低级格式化半容量	检测(默认)	序列号: 随机设定 扫描级别: 全面扫描2 (ECC = 8)	Ver: 1: 895N- 895N	5.09.15.00 GT/GTA/GTB "B 89SNI
1		9		×	↑数: 0
2 主状态框	次状态框	10			nglish 『体中文 《体中文
24. 14.		11		<u>生</u> 产 です です	方式 则试架Sort 成品开卡
4		12			开始(A)
5	<b>▲</b>	13			设定(S)
6		14			更新(R)
7		15			停止(E)
8		16		-	3単出(E)
		10		Ę	出Hub信息
帮助,请按1	MLC:V4.0 D3_ED3:V5.0				

执行状态区



## 插入U盘

制10位 装置方式: 普通盘 优化方式: U盘容量优先 <sub>Hash</sub> type	环块设定:自动计算容里 扫描方式: 低級格式化半容量检测图认)	序列号: 随机设定 扫描级别: 全面扫描2 (ECC = 8)	Ver: 15.09.15.00 89SN-GT/GTA/GT 89SNL-B 89SNL
G JS29F32G08AAME1 ID:89,68,04,4A,A	5日: 4096.0M 9,00 CE:1 24回日 9		装置个数: 1 C English
2	Device Inform	JS29F32G08AAME1	· 简体中文 · 算体中文 · 文
3	1D[1]: 0x89 1D[1]: 0x87 1D[2]: 0x87	.0x68,0x04,0x43,0x89,0x00, 0x00,0x00,0x00 ,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF	Qx00,0x00,0x00 ,0x00,0x00,0x00 ,0x00,0x00,0x00
- S	TDIOL OF T		a transmission and a state of the
4	ID[3]: 08FF ID[4]: 08FF ID[5]: 08FF ID[6]: 08FF	, UXEF, UXEF, UXEF, UXEF, UXEF, UXUU, UXUU, , UXEF, OXEF, UXEF, UXEF, UXEF, UXUU, UXUU, UXUU, , UXEF, UXEF, UXEF, UXEF, UXEF, UXUU, UXUU, UXUU, UXUU, UXUU, , UXEF, UXEF, UXEF, UXEF, UXEF, UXUU, UXUU	, 0x00, 0x00, 0x00 , 0x00, 0x00, 0x00 , 0x00, 0x00, 0x00 , 0x00, 0x00, 0x00
5	10(3), 047 10(4) 047 10(5) 047 10(5) 047 10(7): 04	, WAFF, UNKFF, UNKFF, UNKFF, UNKFF, UNKUD, UNKUD, UNKUD, UNKUD, UNKUD, UNKUD, UNKUF, UNKFF, UNKUD, UNKUD, UNKUD, UNKUFF, UNKFF, UNKFF, UNKUT,	, 0x00, 0x00, 0x00 , 0x00, 0x00, 0x00
5 6	10 51 047 10 51 047 10 51 047 10 51 047 10 51 047 10 51 047 10 71 047	, GAFF, OMEF, DAFF, DAFF, JAHF, DARD, DARD	,0x00,0x00,0x00 ,0x00,0x00,0x00 ,0x00,0x00,0x00 ,0x00,0x00,0x00 ,0x00,0x00,0x00 ,0x00,0x00,0x00 ,0x00,0x00,0x00
		, GAFF, OMEY, DAFF, DAFF, DAFF, DARD, DARD	6x00, 0x00, 0x00 ,0x00, 0x00 ,0x00, 0x00, 0x00 ,0x00, 0x00, 0x00 ,0x00, 0x00, 0x00 ,0x00, 0x00, 0x00 ,0x00, 0x00 ,0x00, 0x00 ,0x00, 0x00 ,0x00, 0x00 ,0x00, 0x00 ,0x00, 0x00 ,0x00, 0x00 ,0x00, 0x00 ,0x00 ,0x00, 0x00 ,0x00

**弹出:**指把U盘弹出,相当于移除U盘。



	Configuration Information	×
	After Production: NO	
	Firmware Version:	
	VID:	
	PID:	
	Controller Type: 6989AN	
	Serial Number:	_
	Vender String:	
	Product String:	
	Device Capacity: 0.0 MB	
▼ TC58NVG6T2HTA00 容量: 8192.0M ID:98,DE,98,92,72,56 CE:1 开始(Δ) 状态 点击状态会弹出右边信息	<pre>ID[0]: 0x98,0xDE,0x98,0x92,0x72,0x56 ID[1]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF ID[2]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF ID[3]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF ID[4]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF ID[5]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF ID[7]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF</pre>	
停止(P)	ОК	

## 4.2 生产方式

启动 MP 时,会弹出以下选择框,请注意选择正确的生产方式。 测试架上测试的请选择"测试架 sort",半成品或成品测试的请选择"成品开卡"。 勾选"下次不再提示"后,下一次启动 MP 将不会弹出此框。

生产方式		
	⊂ 测试架Sort	
	◎ 成品开卡	
	□ 下次不再提示	
	ОК	

当然也可以在主界面上更改设置:

V AlcorMP.exe [AlcorMP.ini]			
→当前设定 装置方式: 普通盘 优化方式: U盘容重优先	环块设定:自动计算容里 扫描方式:高级格式化	序列号: 随机设定 扫描级别- 重产过 (ECC = 默认)	Ver: 15.09.15.00 89SN-GT/GTA/GTB 89SNL-B 89SNL
01	9		装置个数: 0
3			<ul> <li></li></ul>
4	12		开始(丛)
5	13		· 设定(S)
6	14		更新( <u>R</u> )
7	15		停止(E)
8	16		
	MLC:V4.0 D3_ED3:V5.0		



## 4.3 密码设定

密码的设定是用来保护量产工具的设置信息,避免使用人员的错误操作。

打开量产工具,点击"设定"出现密码设置对话框,用户需输入密码才能进入设置页面, 初始密码为"空",点击"确定"便可进入设置页面。

若想更改密码则勾选"更改密码",在密码栏填写"旧密码",新密码栏填写想要设置的密码,并在密码确认栏再一次填写新密码值,如下图(初始密码为"空"):

	×
码	
*****	5
*****	]
码	
取消	1
	码 (****** (******) 码 取消

点击确定,提示密码修改成功,则量产工具密码为更新后密码。

提示: 当忘记密码时,可以在量产工具目录下找到 AlcorMP.ini,在 PASSWORD 字段中找 到 PWD 的值即是密码。

## 4.4 存储器设定

4.4.1 存储器类别

<b>炭</b> 定	×
存储器设定  装置方式设定   10盘信息设定   坏磁区设定   其它设定   界面显示	
存储器类别	
Flash类型 📃 🔽 🔽 禁止自动检测	
Flast数量 (默认) 💌 通道 (默认) 💌 读写周期 (默认) 💌	
■ 較为U盈速度优先, 当谷重大丁 93.8 %	
扫描方式 〇 高级格式化 🛛 🙃 低级格式化	
低格检测 半容量检测 (默认) 🗨 🗌 优化对比	
tatter MP	
131曲級加」 王国131曲2	
ECC 12 ● 高级设定 正常(獣认) ●	
导入配置         导出配置         确定         取消	

FLASH 类型:显示当前 FLASH 的类型,亦可手动设置。

FLASH 数量:显示当前检测到的 FLASH 数量,亦可手动设置。

通道: 自动检测当前 U 盘量产的模式是单通道还是双通道, 亦可手动设置。

读写回圈时间:读写的周期时间,亦可手动设置。

禁止自动检测:勾选"禁止自动检测"栏,量产工具则不自动检测 FLASH 的型号和其他配置信息,需手动设置。若不勾选"禁止自动检测"量产工具会自动检测 FLASH 的型号,并根据 FLASH 类型自动检测量产 FLASH 的配置文件、默认 FLASH 数量和通道及读写回圈时间。

# ALCOR

## 4.4.2 量产设定

· 我定	
存储器设定  装置方式设定   1/盘信息设定   坏磁区设定   其它设定   界面显示	
存储器类别	
Flash类型 ▼ □ 禁止自动检测	
Flash数量 (默认) ▼ 通道 (默认) ▼ 读写周期 (默认) ▼	
10.15.7.3.4 0盖谷重优先 ▲ ▲ 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	
扫描方式 〇 高级格式化	
低格检测 半容量检测 (默认) 👤 🗌 优化对比	
□ Erase Atter Mr 扫描级别 全面扫描2   ▼ 「 失败后半容量检测 」特殊状况Flash	
ECC 12 ■ 高級设定 正常(默认) ■	
导入配置         导出配置         确定         取	肖

#### ◆ 优化方式

U 盘速度优先: U 盘的读写速度为先取条件,容量次之。

U 盘容量优先: U 盘的容量为先取条件,不考虑 U 盘的读写速度。选择"U 盘容量优先"时可 设置当容量大于总容量百分之几时自动转为"U 盘速度优先"优化方式,且量产完成后会在界 面上显示 C 表示是容量优先, S 表示是速度优先。

原低格设定: 使用原来低格时所选择的优化方式和 ECC 值进行高级格式化。

**注:** U **盘容量优先**量产出来的容量比 U **盘速度优先**量产出来的容量高一些,U **盘速度优先**量 产出来 U 盘的读写速度比 U **盘容量优先**量产出来 U 盘的读写速度要快一些。

#### ◆ 扫描方式

**高级格式化:**扫描时直接读取 FLASH 的坏块信息,量产速度快,适用于正品原装 FLASH 及 Au698x 主控低级扫描量产过的 FLASH。

**低级格式化:**扫描时写数据到 FLASH 再读出来比较以确定坏块,量产速度较慢。如果 FLASH 已经被其它厂牌主控量产过,请选择此功能。

#### ◆ 低格检测

正常检测:按照正常方式进行检测,速度快一些。

**半容量检测:**检测 FLASH 的状况判断其是否需按照切容量方式量产,状况较好的则按照正常检测方式进行量产,状况较差的以切容量进行量产,检测时需要时间,建议 Half page 及状况较差的 FLASH 选择此检测方式。

特殊检测-Hynix: 快速扫描 4+全面扫描,该检测方式针对特殊的 FLASH。

强制半容量检测:直接按照切一半容量方式量产,主要针对比较特殊的FLASH。

**干扰检测**:检测 FLASH 中的 block 是否有干扰,若是,则将干扰的 block 当作坏块,该检测方式针对特殊的 FLASH。

优化对比:增加检测 FLASH 的稳定性,对于稳定性较差的 FLASH 会显示 "92F00+容量",以便对 FLASH 质量等级进行分类。



Erase After MP: 量产完成后擦除 FW, 但可以做"高格量产过"。

**失败后半容量检测:**只有在非半容量检测时该选项才可用,勾选了"失败后半容量检测"后,如果 FLASH 按照正常检测量产不成功则会进入半容量检测再扫描一次。

#### 特殊状况 Flash:

- a. 正常(默认): 正常的 flash 选择默认。
- b. L63(StarRam): 对于标有 StarRam 的 L63 flash 需要选择此项。
- c. **Hynix80003000error:** 出现 0x80003000(紫色字体)错误代码的 FLASH 需断电后选择"特 殊状况 Flash-> Hynix80003000Error"再做一次高格,其他 flash 不需要使用这个选项。

◆ 扫描级别

高级格式化: 扫描级别分为全新、全新+AA55、量产过、清空四个级别:

全新: 直接读取原厂坏块信息, 量产速度快。

全新+AA55: 在全新扫描的基础上加简单的检测,相对"全新"扫描严格一些。

**量产过:** 直接读取上一次量产写入的坏块信息(必须是该量产工具量产过),用该量产 工具扫描过的U盘可使用"量产过"进行高级格式化;支持U盘容量优先与U盘速度优 先相互转换,可以更改低格时所选ECC(即选择"量产过"扫描方式时所选择的ECC值 可以与之前量产时所选择的ECC值不同),支持单颗 Sorting 后进行单通道双贴/双 通道双贴"量产过"高级格式化,支持低格后使用不同的主控型号进行"量产过"高级格式 化。详细的说明可参考《高级设定量产过功能说明》文档。

清空:将 FLASH 存储的信息全部清空。

仅读标记坏块: 仅读取原厂标记的坏块(仅适用于全新原装片),不做量产。

快速高格量产过:针对多 CE 大容量的 flash 做的快速高格方式。

低级格式化:扫描级别分为全面扫描和快速扫描两大类。

全面扫描:对 FLASH 的所有位置进行检测。

- 全面扫描 1: 对于提供较快操作模式的 FLASH,可加快扫描的时间。
- 全面扫描 2: 使用一般的模式扫描,容量可能会高一些。
- 全面扫描 3: 同全面扫描 2, 但增加检查返回状态, 做出的容量最小。
- 全面扫描 4: 扫描两次,全面 1+Y 扫描。
- **注意:** a. **全面扫描1**有可能比**全面扫描2**扫描出较多的坏块,但对大部分 FLASH 来说量 产出的稳定性并无明显差别。
  - b. U 盘速度优先建议选全面扫描 1, U 盘容量优先建议选全面扫描 2。

**快速扫描:**对 FLASH 的部分位置进行检测,以快速的方式获得 FLASH 的大致容量。快速扫描 1-4 扫描方式都同全面扫描 1,只是扫描 block 时的 page 数会依次减半,快速扫描 4 最快。快速扫描只是快速获得 FLASH 的大致容量,可能会造成 U 盘不稳定,请用 户谨慎使用。

◆ ECC 设定



质量较差的 FLASH 需要开放 ECC 对 FLASH 的坏块进行纠错,可提高一定的容量,但 也可能存在一定的风险。ECC=0 时最严格,低格出的 FLASH 最稳定; ECC=15 时最宽松, 容量可能较大,但可能存在一定的风险。

原低格设定是指使用上一次低级格式化时所选择的 ECC 值。

#### ◆ 高级设定

LLF Enhance			<b>—</b>
□ Ecc微调级别		口假	格校正 欠数 1
Pattern DrivingLevel MaxL1fCE	Random(default)	•	Use Block Mode All Block
LC Offset 增强读写稳定性	0 Default	•	🗌 Sync Mode
	确定		取消

ECC 微调级别:级别 1-4,可适当提高 FLASH 的容量,建议选择级别 1。

低格校正:低格多次可以使得 ECC 扫描更为准确,但花费的时间会多一些,勾选时才生效。

**扫描次数**:可手动设置低格扫描的次数,可以使得扫描更为准确,但花费的时间会多一些, 勾选时才生效。

Patten: 可以选择不同的 Patten 进行扫描, 主要针对比较特殊的 flash。

Use Block Mode: 手动选择做全部 block 或者偶数 block 或者奇数 block。

Cache Program: 手动选择打开或关闭 cache program command。

**Sync Mode:** 勾选后打开 DDR mode(仅支持某些 flash)

**增强读写稳定性:**选择 Default 会按照程序默认设定进行开卡,选择 ON 则会增强稳定性但 写速度会变慢,选择 OFF 会提高写速度但可能影响到稳定性。

## 4.5 装置方式设定

U 盘的模式设定可分为普通盘、本地盘、只读盘、加密盘、AES 盘和 AutoRun 盘,各种模式的盘都可以进行分区,自定义卷标、磁碟序列号,用户可以根据需求做相应的设置。

## ALCOT

## 4.5.1 普通盘

模式设定	存储器设定 装置方式设定 □盘信服	息设定 坏磁区设定 其它设定 界面显示
○ 習通盤       100.0%       0.0%         ○ PureNode SCSI Rev:       8.01         ○ 本地盘       磁碟序列号         ○ 月漆盘       WriteFrotectIstDisk         ○ 月漆盘       WriteFrotectIstDisk         ○ 加密盘       潜り到分区2         ○ 本比盒       遊場         ○ 加密盘       ○ Compare         ○ 林忠盒       ○ 所动方式         ○ 日动方式       ○ 日动方式         □ CD-ROM卷标       □ ED设定         ○ Fixitor       □ ED设定         ○ Fixitor       ○ MB         ○ Fixitor       ○ Compare         ○ 年以方式       ○ MB         ○ Fixitor       ○ MB         ○ Fixitor       ○ ER状态 ○N         ○ Fixitor       ○ MB         ○ ER状态 ○N       ○ MB         ○ ER状态 ○N       ○ MB         ○ EXUTION       ○ EXUTION	模式设定	分区设定
PureNode       SCSI Rev:       8.01       卷标       卷标         ● 本地盘       磁碟序列号       磁碟序列号       磁碟序列号         ○ 月读盘       WriteProtectIstDisk       WriteProtect2ndDisk         ● 加密盘       拷贝到分区1        Compare         ● AutoRun C       默认方式       查码       Disk Image       立件选择         ○ 日-ROM卷标       空闲状态 ON       ON MB       0 = 不设定)         ● Write protect       IED频率4itz       隐藏区授权码	• 普通盘	100.0%
C 今地盈 C 只读盘 C 只读盘 C 只读盘 C 只读盘 C 只读盘 C 用读盘 C 用读盘 C 和toBun C 默认方式 C 手动方式 C CD-ROM卷标 C CD-ROM卷标 C LED频率4社z	PureMode SCSI Rev: 8.01	卷标 卷标
C 只读蓝       WriteProtect1stDisk       WriteProtect2ndDisk         C 加密盘       拷贝到分区1       Compare         AutoRun C 默认方式       子动式       Compare         C 手动方式       空闲状态 [N]       Disk Image         CD-ROM卷标       LED设定       二次开发设定         Write protect       LED频率44kz       隐藏区授权码	○ 本地盃 	磁碟序列号 磁碟序列号
○ 加密盘       接风到分区1       □ Compare         ○ Ass盘请使用专用工具       「拷贝到分区2       □ Compare         ○ 加密盘设定       □ Compare       ○ Compare         加密盘设定       □ Compare       ○ Compare         □ Disk Inage       ○ Compare       ○ Compare         □ CD-ROM卷标       □ Compare       ○ Compare         □ CD-ROM       □ Compare <td>○ 只读盘</td> <td>🔲 WriteProtect1stDisk 📄 WriteProtect2ndDisk</td>	○ 只读盘	🔲 WriteProtect1stDisk 📄 WriteProtect2ndDisk
▲ xtoRun C 默认方式 C 手动方式         推入到分区2         Compare           加密盘设定 密码         加密盘设定 空闲状态 [0]         Disk Image 文件选择           CD-ROM卷标         EBD设定         二次开发设定           空闲状态 [0]         ● 施森区 [0] MB (0 = 不设定)           [] Write protect         LED频率[4] LED频p[4] LED Mp[4] LED Mp	○ 加密盘	□ 拷贝到分区1 Compare
C AutoRun C 默认方式 C 手动方式       Disk Image 文件选择         CD-B0M卷标       立次开发设定         EDU设定       二次开发设定         空闲状态 [ON]       [B線区] 0 MB (0 = 不设定)         [Write protect]       LED频率组红	€ AES盘请使用专用工具	□ 拷贝到分区2 Compare
○ 手助方式       □ □□□□00M卷标     □	C AutoRun C 默认方式	加密盘设定 动理 文化法格
□CD-BDM卷标         二次升发设定           空闲状态         ○N           Write protect         B魂区授权码	C 手动方式	
Yrite protect     ED频率 4Hr      Eの频率 4Hr	□ CD-ROM卷标	
□ Trite protect □ LED频率4Hz _ 隐藏这授权吗		全闲状态 UN ▼ 隠蔽区 UMB (U = 小役定)
	🗌 Write protect	□ LED频率 4Hz 隐藏区授权码

### ◆ 分区设定

a. 鼠标滑块表示该类型盘可分区,拖动分区设定中的滑块可以调整分区的容量。

b. "卷标"和"磁碟序列号"编辑框可输入自定义卷标名称和磁碟序列号(每个盘符卷标可由 1-11个字符组成,支持中英文,一个汉字占二个字符),"卷标"空时为系统默认值,格式化 完后在简体中文系统下显示"可移动磁盘"。

c. 拷贝到分区:可以通过量产工具把文件写入闪存盘。勾选"拷贝到分区 1",点击路径选 择按钮,选择要拷贝的文件,则量产时会将所选择的文件写入闪存盘。

d. Compare: 把通过量产工具写入闪存盘的文件跟原文件进行比较,如果有不一样的地方则 报 "拷贝文件出错"。

### 注意:量产成两个盘符时,在量产完成之后要卸载驱动才能正常使用!

◆ LED 设定

设置 U 盘的操作时的 LED 值, ON 表示空闲状态时 LED 灯亮, OFF 表示空闲状态时 LED 灯熄灭。

LED 频率:可手动调整 LED 闪灯频率。

#### ◆ 二次开发设定

可通过隐藏区来开发其它方面的软件产品,隐藏区的访问必须通过二次开发函数调用才可以,普通情况下无法访问。

## ALCOR

## 4.5.2 本地盘

模式设定	分区设定	
C 普通盘	100.0%	0.0%
PureMode SCSI Rev: 8.01	卷标	卷标
• <u>本地當</u>	磁碟序列号	磁碟序列号
○ 只读盘		
○ 加密盘	□ 拷贝到分区1	Compare
C AES盘请使用专用工具	□ 拷贝到分区2	Compare
○ AutoRun ○ 默认方式	加密盘设定	Disk Image
C 手动方式	1994	
CD-ROM 卷标	_LED设定	二次开发设定————————————————————————————————————
	空闲状态ON	▼ 隐藏区 0 MB (0 = 不设定)
Write protect	LED频率4Hz	隐藏区授权码
	J	

可以进行分区,自定义卷标、磁碟序列号和设定 LED,具体操作可参考普通盘模式的 说明,简体中文系统下量产出来的默认卷标是"本地磁盘"。

## 4.5.3 只读盘

模式设定	分区设定	
○ 普通盘	<ul> <li>一个盘符</li> </ul>	○ 两个盘符
□ PureMode SCSI Rev: 8.01 ○ 本地盘	卷标	卷标
ⓒ 只读盘	· 衄喉序列号	慨味序列号
○ 加密盘	▶ 拷贝到分区1	Compare
€ AES盘请使用专用工具	▶ 拷贝到分区2	Compare
C AutoRun ○ 默认方式 ○ 手动方式	- <b>加密盘设定</b>	只读盘设定 文件选择
CD-ROM卷标	LED设定	二次开发设定
	空闲状态ON	▼ 隐藏区 0 MB (0 = 不设定)
Write protect	LED频率4Hz	隐藏区授权码

只读盘,只能读取盘中的文件而不能对该盘做其他的操作。可选择量产为一个盘符或两个盘符,可自定义卷标、磁碟序列号和设定 LED,具体操作可参考普通盘模式的说明。

只读盘设定:载入写入只读盘的文件路径,量产时会将文件拷贝到只读盘中。

拷贝到分区:将文件拷贝到可移动盘中。

注意:量产成两个盘符时,在量产完成之后要卸载驱动才能正常使用!

# ALCOT

## 4.5.4 加密盘

炭定	
存储器设定 装置方式设定 U盘信息	1.设定   坏磁区设定   其它设定   界面显示
<ul> <li>積式设定</li> <li>         管通盘         □ Furellode SCSI Rev: 8.01         ○ 本地盘         ○ 只读盘         ○ 只读盘         ○ 加密盘         ○ accが法使用共用工具         </li> </ul>	分区设定         100.0%       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<ul> <li>C Automut Ecn マホニ真</li> <li>C AutoRun C 默认方式 C 手动方式</li> <li>□ CD-ROM巻标</li> </ul>	加密盘设定 密码 1234 Hint Set 比ED设定 空闲状态 ON ▼ 隐藏区 O MB (0 = 不设定)
□ Write protect	LED频率[Hr] 隐藏这授权码 确定 取消

选择加密盘模式时,手动设定加密盘的初始密码,密码最大长度为8位,可以进行分区,自定义卷标、磁碟序列号和设定LED,具体操作可参考普通盘模式的说明。

#### 注意:量产完成之后要卸载驱动才能正常使用!

## 4.5.5 AES 盘

AES 盘需要用专用的主控和专用的量产工具。可以进行分区,自定义卷标、磁碟序列 号和设定 LED,具体操作可参考普通盘模式的说明。

量产完成之后关闭量产工具,卸载驱动,重新插入U盘并在量产工具文件夹中打开文件夹 AP,运行 securelock.exe 进行分区和密码设置。

## 4.5.6 AutoRun 盘

<b>祓</b> 定		
存储器设定 装置方式设定 U盘信息	设定   坏磁区设定   其它设定	界面显示
模式设定	分区设定	
○ 普通盘	100.0%	0.0%
C 本地盘	老标	卷标
○ 只读盘	■ WriteProtect1stDisk	☆約末行クロッ 「WriteProtect2ndDisk
○ 加密盘	□ 拷贝到分区1	Compare
€ AES盘请使用专用工具	□ 拷贝到分区2	Compare
● AutoRun ● 默认方式 ○ 手动方式	密码 1234	文件选择
□ CD-ROM卷标	LED设定	_二次开发设定
	空闲状态 [0] 1	隐藏区 0 MB (0 = 不设定)
Write protect	LED频率 4Hz _	尼爾区方化的
导入配置    导出配置		确定 取消



Mode • Image Mode © ISO Mode	C No removable disk C Password Disk
Pre Set CD Size	PWD: 1234
CD Size: 0	MB
SO Path:	

自动播放功能,当U盘插入电脑时,电脑自动地开始运行您预先存在U盘内的数据。 可手动选择 Image 模式或 ISO 模式进行量产。

- a. Image 模式是将 C 盘根目录下的 9384.img 文件写到 CD 区中,将 Reserve.img 文件 写到隐藏区中,从而生成一个 CD 区和一个可移动区。需要根据需求先做好 9384.img 文件并拷贝到 C 盘根目录。
- b. ISO 模式是将预先做好的 ISO 文件写到 CD 区,且可选择只有 CD 区不要"可移动 磁盘"。

可以进行分区,自定义卷标、磁碟序列号和设定 LED;可手动设置 CD-ROM 卷标,若 不勾选"CD-ROM 卷标"则卷标跟 img 文件中的卷标一样。

可选择"默认方式"或"手动方式", 有些 PCBA 上有 Autorun 的开关,关上时只有可移动盘,没有 CD 驱,打开时才有 CD 驱,对于这种 PCBA 上有 Autorun 的开关的情况才有手动方式。而默认方式就是指常见的 PCBA 上没有 Autorun 的开关,插入电脑会自动 run 起来。

Pre Set CD Size: 预设 CD 区的容量。

NO removable disk:不要"可移动磁盘"。

Password disk:加密盘(即可做 CD 区+加密盘,此功能仅部分主控支持,请与原厂确 定主控型号)。

注意:量产完成之后要关闭量产工具并卸载驱动才能正常使用!



## 4.6 U盘信息设定

<b></b>		× • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
存储器设定	装置方式设定 U盘信息设定 坏磁	1区设定   其它设定   界面显示
「客户信息で	定	序列号设定
VID	058F	<ul> <li>随机设定</li> </ul>
PID	6387	C Customized DLL:
BCD		○ 按时间 前置
SCSI		- C 固定 序列号
客户信息	Generic	○ 递增 前置
产品信息	Flash Disk	开始
USB		计数
客户信息	Generic	④ 设定序列号(<=30位) 图
产品信息	Mass Storage	
导入配置	导出配置	确定取消

#### ◆ 客户信息设定

VID: 生产商 ID,由 4 个 16 进制的字符组成,默认值为 058F。

PID: 产品 ID,由4个16进制的字符组成,默认值为6387。

♦ SCSI

**客户信息:**最多可写 8 个字符,可为中英文字,一个中文字占用两个字符。 **产品信息:**最多可写 16 个英文字符,默认为 Flash Disk。 在 U 盘的属性中可看到这个信息。

#### ♦ USB

客户信息:手动设置客户信息可为中英文字,一个中文字占用两个字符。

产品信息:手动设置产品信息,默认为 Mass Storage。

客户信息和产品信息加起来的总长度为32位。

该信息在 U 盘第一次插入电脑时出现在"发现新硬件"的信息窗口中会显示。

#### ◆ 序列号设置

可选择序列号的位数,小于等于 30 位。

随机设置:随机产生一个由 16 进制字符组成的序列号。

Customised: 客制化序列号。

**固定**:固定序列号方式,由客户输入统一的序列号(16进制字符组成的)。 **递增**:可设置前置开始以及计数号码,每量产出一个U盘序号自动递增。



4.7 坏磁区设定

设定	<b>X</b>
存储器设定   装置方式设定   U盘信息设定   坏磁区设定	記   其它设定   界面显示
- 坏磁区 ← 自动计算容里	文件系统     固定端口设置       【     【       【     【       【     【
○ 动态设定 额外保留磁区 (>=4)	─ 同时重产个数 □ 使用新界面 32 Ports
C Bin 级	□ 关闭MP时 卸载驱动 □ ATTO优化
▲ 最小值 MB MB ● 固定容量 最大值 MB	MBR Have MBR
○总百分比 好磁区 №	Reader FaableReader ForceFirstLun MaxMpTime Seconds
	确定取消

#### ◆ 坏磁区

有5种方式,自动计算容量、动态设定、BIN级、固定容量、总百分比。

- **自动计算容量:**根据 FLASH 自动格式化的实际容量及实际坏块数来显示容量,可量产出最大容量。
- **动态设定:** 可额外保留磁区块数,相当于预留一定的磁区,数字越大,闪存盘格式化容量相 对偏低,稳定性越好。

Capacity										×
C Physi	ical Block 🔎	CAP	量产信息字体	颜色	颜色 基本颜色	(B):	[	? 🔀		
Bin1:	4000	MB	Fix Capcity					Ξ.	Capcity	
Bin2:	2000	MB	🥅 Fix Caprity					Ξ.	Capcity	
Bin3:	1000	MB	🥅 Fix Capcity				t		Capcity	
Bin4:	0	MB	🥅 Fix Capcity						Capcity	
Bin5:	0	MB	🖂 Fix Capcity		目定义颜色	≞©: □□□			Capcity	
Bin6:	0	MB	🥅 Fix Capcity						Capcity	
Bin7:	0	MB	🥅 Fix Capcity		現電	定目定义颜色( 取消	<u>10</u> >> 		Capcity	
Bin8:	0	MB	🥅 Fix Capcity		Bin18:	10	MB	Fu	Capcity	
Bin9:	0	MB	🖂 Fix Capcity		Bin19:	0	MB	Fiz	Capcity	
Bin10:	0	MB	🥅 Fix Capcity		Bin20:	0	MB	Fiz	Capcity	
						Reset		ок		Cancel

#### Bin 级:

可根据容量设定 FLASH 的等级,量产工具会判断 FLASH 是属于哪个等级,并在量产 完成之后显示在状态信息栏中。Bin1~Bin10 的设定值必须按照由大到小的顺序设置,每个 等级的默认值都为 0,量产工具按照 Bin1 到 Bin10 的顺序进行判断。若不勾选等级后面的 "FixCapcity"则量产出来的容量为实际容量,并会显示该 flash 是属于哪个等级的;若勾选 等级后面的"FixCapcity"则会判断该 FLASH 是属于哪个等级并将它量产成容量与它所属的 等级的容量大小一样。

若实际容量小于所有等级容量的最小值时,则量产不成功,并显示"坏磁区过多"。Reset 按键可将设置恢复到默认值。

Block 模式: 是一个百分比值, 表示 flash 本身容量的几分之几。假设 Bin1 填上去的数值 Y (0<Y<1024), 那么 Bin1 的容量是(Y/1024)\*flash 本身容量。

CAP 模式:直接填入容量的。

**固定容量:**筛选最小值与最大值之间的 U 盘容量为合格容量。若实际容量大于设定容量最大值时,则量产出设置的最大值,若实际容量小于最小值则判定容量不足。

**总百分比:**按照闪存的总块数百分比预留部分磁区用于写信息或替换坏块。最少要预留 2%。 如果采用标准闪存生产时,推荐选用"自动计算容量"。

## ◆ 文件系统

选择"默认"U 盘格式化后 2000M 以下的文件系统为 FAT 格式,大于 2000M 则为 FAT32; 选择"FAT32"U 盘格式化后文件系统为 FAT32 格式。

### ◆ 固定端口设置

- a. 默认
   按照认到 Hub 的顺序显示。
- b. 插入装置顺序(固定 HUB)
   按照插入的顺序显示,并且认完第一次后位置固定下来。
- c. 插入装置顺序(不固定 HUB) 每插入一个设备都是显示在最靠前的空位上
- d. 依固定端口配置文件 可自行定端口的位置,操作方式:先认盘确认好 port 的位置->主界面上"导出 Hub 信息"->选择"依固定端口配置文件"和刚才导出的文件路径

## ◆ 同时量产个数

可选择 32port/24port/16port 同时量产。

## ◆ 关闭量产工具时卸载驱动

关闭量产工具时自动运行 LoadDriver.exe 并卸载驱动。

注:亦可手动运行量产工具目录下LoadDriver.exe 加载/卸载驱动;测试U盘功能(如AutoRun, 加密盘)时,请关闭量产工具且卸载驱动。

## ◆ ATTO 优化

有 ATTO 读写速度要求的建议选择这项,有助提高速度。

## ♦ MBR

主引导记录(Master Boot Record),位置在磁盘的0磁道0柱面1扇区。Bios 启动会首先访问它,把启动交给MBR,MBR记录从哪个地方开始启动。

### Reader

仅 AU6996 支持, U 盘+ Reader

### • MaxMPTime

设置 MP 量产时的最长时间,如果 MP 量产超过设定的最大时间, MP 会自动停止。



## 4.8 其它设定

。 後定 💽 💽 💽 💽 💽 💽 💽 💽 💽 💽 💽 💽 💽
存储器设定 装置方式设定 U盘信息设定 坏磁区设定 其它设定 界面显示
强制指定Flash
C Flash类型 Flash类型 🔽
C 指定FlashID Flash ID Ox A1 Ox D3 Ox 14 Ox A5 Ox 64 Ox 00
で
老化设定
The More than 1 Cycle
1 覆
C Less than 1 Cycle
0% C AutoH2
Write Log After MP

#### ◆ 强制指定 Flash

**指定 Flash 名称:**可指定进行量产的 FLASH 型号,即当 MP 识别到 FLASH 为指定的 FLASH 型号时就进行量产,若识别到的 FLASH 型号与指定的 FLASH 型号不相符则不进行量产。

**指定 Flash ID:** 可指定进行量产的 FLASH 的 ID,即当 MP 识别到 FLASH 的 ID 为指定的 ID 时就进行量产,若识别到的 FLASH ID 与指定的 ID 不相符则不进行量产。

默认:不指定 Flash 型号。

◆ 老化设定

速度测试:测试读写速度。

**需要老化:**相当于 BurnInTest 软件的功能,在扫描格式完成后,量产工具随机生成文件写到 U 盘里再读出来然后做比较。可手动设置老化多少圈,也可滑动滑块选择小于一圈的读写操 作。

AutoH2: MP 完成后自动跑 H2 (需搭配 AutoH2 文件,有需要请跟原厂联系)。

Write Log After MP: 量产完成后生成一个报告,记录 FLASH 量产设定、量产完成结果、量产时间。



## 4.9 界面显示

设定	
存储器设定   装置方式设定   V盘信息设定   坏磁位 分类模式 Dlock (Dlock) 建 优化模式 Page (Page) 空 容里优先 [C Sector (Sector)	Kug定 其它设定 界面显示       其他设定       移除装置后是否显示:       不显示
☆卿结果显示 ▽ 分类模式 ▽ 优化模式 ▽ BIN扱	<ul> <li>単产结果显示</li> <li>▽ 分类模式</li> <li>▽ 优化模式</li> <li>▽ EIN吸</li> <li>▽ 序列号</li> <li>▽ が状数</li> <li>▽ 単产时间</li> <li>▽ Toggle</li> </ul>
主状态框文本颜色     Bin级颜色     ▼       次状态框文本颜色     Bin级颜色     ▼	主状态框文本颜色
- 导入配置	确定取消

分类模式有 Block mode/Page mode/Sector mode 三种,可手动填写界面显示字符和字体颜色 (注意:字体颜色是与"主状态框文本颜色"和"次状态框文本颜色"的选择相关联的)。

优化模式有速度优先和容量优先两种,可手动填写界面显示字符和字体颜色(注意:字体颜 色是与"主状态框文本颜色"和"次状态框文本颜色"的选择相关联的)。

例如:分别为 block/page/sector 模式设置一种颜色,并且"上电侦测结果显示"的主次状态 框文本颜色都选择分类模式颜色,那么上电侦测结果显示的文本颜色只与分类模式设置的颜 色有关,与其他颜色没有任何关系,请看下图:

设定	- X-
存储器设定   装置方式设定   U盘信息设定   坏磁阻 分类模式 Block (Block) Page (Page) Sector (Sector)	Z设定   其它设定 界面显示         其他设定       移除装置后是否显示:       不显示
<ul> <li></li></ul>	<ul> <li></li></ul>
主状态框文本颜色     分类模式颜色 ▼       次状态框文本颜色     分类模式颜色 ▼	主状态框文本颜色
	确定取消

上电侦测结果显示:



AlcorEP_D.exe [F:\VSS\UFD\new release EP	\Alcor <b>TP</b> , ini	]	
当前常定	::Bm 氨 :: 高級格式化 次状态框	序为导-施机设定 扫描成别 最产过 (BCC - 默认)	Ver: 12.11.13.00.B D3kD3 装置个数: 3 〇 英文
H IC380/0541217400 金正 1373.3M IC38(D.558)4272,55 CE:1[Glock] I IC58NVG512HTA00 金正 3332.5M ID58,D7,98,92,72,55 CE:1 [Page] , SDTNNAJHEM-002G 安重: 774.0M	3C 2C	3C:3是BIN3,C是容量优先(优化模式)	<ul> <li>・ 適強主义3</li> <li>○ 繁体中文</li> <li>         开始(Δ)     </li> </ul>
10:45,05,88,82,72,55 CE:1 Sector)			设定(5) 更新(12)
6 7 8	77央候	14 15 16	(等止(E)

又例如:再分别为容量优先/速度优先各设置一种颜色,并且"量产结束结果显示"的主次 状态文本颜色都选择优化模式颜色,那么量产结束时显示的颜色只与优化模式的颜色有关, 与其他颜色没有任何关系,请看下图:

设定	× X		
存储器设定 装置方式设定 J儘信息设定 坏磁区设定 其它设定 界面显示			
分类模式 Block (Block) Fage (Page) 本語ののでのでは、 分类模式 使化模式 速度优先 S 容單优先 C	其他设定 移除装置后是否显示: 不显示 ▼		
Sector (Sector)			
<ul> <li></li></ul>	<ul> <li>         田产结果显示         <ul> <li></li></ul></li></ul>		
主状态框文本颜色     分类模式颜色 ▼       次状态框文本颜色     分类模式颜色 ▼	主状态框文本颜色 优化模式颜色 ⊻ 次状态框文本颜色 优化模式颜色 ⊻		
	确定取消		

量产结束结果显示:

100年 装置方式:普通盘	坏块设定:Bin 纽	序列号:随机设定	Ver 1211 1300
优化方式: U盘容量优先	扫描方式:高级格式化	扫描级别:量产过(ECC=默认)	D3/eD3
: 量产时间 1	foggle BIN3 9		装置个数:「
H 时间: 00:00:17 容量: 19 环块数: 59/1068 SN: 12	20.0M[No Tog] 4A1520 [Block] 3C		<ul> <li>○ 英文</li> <li>○ 简体中立</li> <li>○ 繁体中立</li> </ul>
I 时间: 00:00:39 容量: 38 环块数: 90/1064 SN: 0F	40.0M[No Tog] 1EB63F[Page] 2C	<b>众颜色走一件的</b>	
J J F J F J F J F J F J F J F J F J F J	BO.0MINo Tog]		开始(占)
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
坏块数 序列号	13		更新( <u>R</u> )
6	14		(#iE(2)
7	分类模式		·····································
8	16		

移除装置后是否显示:

不显示: 移除装置后不保存量产结果。

**仅显示最后一个移除装置:**保存最后一个移除装置的量产结果,比如移除第一第二个装置结



果如下(斜体的为移除的装置):

01		
Р	<u>JS29F64G08AAMF1 &amp; &amp; : 8192.0M</u> ID:89.88.24.4B,A9.84 CE:1	
I	JS29F64G08AAME1 寄里: 6910.4M ID:89,88,24,4B,A9,00 CE:1 (Page)	С
J	MT29F32G08CBACA 容量: 4030.0M ID:2C,68,04,4A,A9,00 CE:1 (Block)	S

显示所有:保存所有装置的量产结果,比如移除4个装置结果如下(斜体的为移除的装置)

G	<u>JS29F32G08AAME1 \$2 : 4032.0M</u> [D:89.68.04.4A,A9.00 CE:1 (Block)	<u>s</u>
Р	<u>JS29F64G08AAMF1 &amp; 2 : 8192.0M</u> ID:89.88.24.4B.A9.84 CE:1	
I	<u> JS29F64G08AAME1 客夏 : 6910.4M</u> ID:89,88,24,4B,A9,00 CE:1 (Page)	<u></u>
J	<u>MT29F32G08CBACA &amp; E : 4030.0M</u> 1D:2C,68,04,4A,A9,00 CE:1 (Block)	<u>s</u>

## 4.10 导出配置和导入配置

**导出配置:**是指对于量产某种 FLASH 设置好的所有配置信息,导出存放;单击导出设置时 会弹出文件选择对话框,选择配置信息保存路径,输入保存名称,可将配置信息保存。

**导入配置:**把存储配置信息的文件直接导入完成设置。单击导入配置选择要导入的文件,量产工具将自动识别导入信息。



## 5. MP 错误代码对照表

错误代码	定义	说明	问题排除
100XX	INVALID_DEVECE_HANDLE_ERROR	打不开装置	检查装置
200XX	GET_DEVICE_MODE_ERROR	获取装置失败	检查装置
			检查 controller,焊接不好
201XX	INVALID_DEVICE_MODE_ERROR	无效设备	或者工具未 support 该
			controller
202XX	NO_SUPPORT_DEVICE_MODE_ERROR	不支持此型号装置	检查 controller
203XX	GET_DEVICE_CONFIGURATION_ERROR	读取装置信息错误	检查装置/线路
300XX	GET_FLASH_ID_ERROR	读取 flash ID 错误	检查 flash/装置/线路
301XX	NO_FLASH_IN_DEVICE_ERROR	未检测到 flash	检查 flash/装置/线路
302XX	DUAL_CHANNEL_FALSE_ID_NOT_SAME_ ERROR	双通道 Flash Id 不一致	检查 flash/装置/线路
304XX	LINKNOW FLASH ERROR	Flasl 刑号未知	检查 flash,ID 不对或 MP
30477		「高い生う水川	tool 未 support
305XX	NO SUDDORT ELASH ERROR	不支持业刑号 Flash	检查 flash 或 MP tool 未
303///		小文內此主 9 Haon	support
306XX	GET_MODULE_FETURE_ERROR	读取 module 特性失败	检查 MP 设定
307XX	NO SUPPORT DUAL CHANNEL ERROR	不支持双通道	检查 flash/硬件不支持/软
			件不支持
308XX	NOT_SPECIFY_FLASH_ERROR	非指定型号 flash	确认 MP 设定
309XX	DIFFERENT_FLASH_IN_DEVICE_ERROR	装置中有不同型号 flash	检查 flash/装置/线路
30AXX	NOT_SUPPORT_ADJUSTMENT_POWER	不支持调节电流	检查 controller,确认是否
			支持调节电流
30BXX	NO_SUPORT_SPEED_OPTIMIZ_ERROR	不支持速度优先	检查 flahs/MP version
30CXX	CTL_NO_SUPORT_THIS_CASE_ERROR	该主控不支持这个 case	检查 flahs/MP version
3FFXX	FLASH_LIST_NOT_EXISTS_ERROR	Flash 列表不存在	检查 MP 文档是否齐全
400XX	GET_FREE_BLOCK_ERROR	找不到可用 blcok	检查 flash
401XX	MISS_BIN_FILE_ERROR	找不到 Bin 档	MP 没有该 Bin 档或不支 持
404XX	RW_BAD_BLOCK_TABLE_ERROR	坏块表对比出错	检查 flash
405XX	RW_FIRMWARE_CODE_ERROR	FW 对比出错	检查 flash
406XX	CREATE_SCRIPT_CODE_ERROR	创建 script code 出错	检查 flash
407XX	GET_BAD_BLOCK_INFO_ERROR	读取坏块信息失败	检查 flash/线路/未量产过
408XX	WRITE_BAD_BLOCK_TABLE_ERROR	写坏块信息错误	检查 flash/线路
409XX	WRITE_FW_CODE_CMD_ERROR	写 FW 对比错误	检查 flash
40AXX	LOAD_FIRMWARE_CODE_ERROR	载入韧体数据失败	检查 flash/MP
40BXX	FM_INITIALIZE_ERROR	FM初始化失败	检查 flash
40CXX	ERASE_FW_CODE_ERROR	擦除 FW 失败	检查 flash
40DXX	MP_UPDATE_FIRMWARE_ERROR	MP 更新 FW 失败	检查 flash/MP
40EXX	MISS_CG3_FILE_ERROR	找不到 KG3 文档	检查 MP 文档是否齐全
40FXX	RW_SCRIPT_SECTOR_ERROR	对比 scirptsector 出错	检查 flash



410XX	CHECK_FIRMWARE_CODE_ERROR	检查 FW 出错	检查 flash
412XX	TOO_MANY_SCRIPTSECTOR_NUM_ERR	oorintootor 过夕	检查 flash
41277	OR	Scriptsector 23	
500XX	GET_SORTING_RESULT_ERROR	读取分类错误	检查 flash
501XX	CHECK_ONE_ZONE_ERROR	检查 ZONE 出错	检查 flash
502XX	ERASE_ONE_ZONE_ERROR	擦除 ZONE 出错	检查 flash
503XX	NO_ENOUGH_CAP_ERROR	容量不足	检查 flash
504XX	TOO_MANY_BAD_BLOCK_ERROR	坏磁区过多	检查 flash
505XX	NO_SORT_CLASS_FORCE_HALF_PAGE_ MODE	无可用分类	检查 flash
600XX	WR_IBBT_ERROR	写 IBBT 失败	检查 flash
601XX	RD_IBBT_ERROR	读 IBBT 失败	检查 flash
602XX	NO_IBBT_ERROR	没有找到 IBBT	检查 flash
603XX	MATCH_IBBT_ERROR	IBBT 不匹配	检查 flash
604XX	UNKNOWN_IBBT_VERSION	未知 IBBT	检查 flash
700XX	FIX_CAP_OVERFLOW_ERROR	固定容量下限不对	检查 MP 设定
900XX	WRITE_CONFIGURATION_ERROR	写配置信息失败	检查 flash/线路
901XX	READ_CONFIGURATION_ERROR	读取配置信息失败	检查 flash/线路
902XX	CHECK_CONFIGURATION_ERROR	检查配置信息出错	检查 flash/线路
903XX	AP_PHYSICAL_READ_ERROR	AP 读错误	检查 flash
904XX	COPY_FOLDER_ERROR	拷贝文档失败	检查 flash/MP 设定
905XX	CONFIGURE_DEVICE_ERROR	配置设备错误	检查 flash
906XX	MP_VENDOR_CMD_ERROR	MP 命令错误	检查 flash
910XX	AP_GET_USER_PASSWORD_STATUS_ ERROR	用户密码错误	检查 flash
911XX	WRITE_PROTECT_ERROR	写保护	检查 flash
912XX	AP_SET_WRITE_PROTECT_ERROR	AP 设置写保护	检查 flash
913XX	AP_CHECK_USER_PASSWORD_ERROR	AP 检查用户密码错误	检查 flash
914XX	AP_ERASE_USER_PASSWORD_ERROR	AP 擦除用户密码出错	检查 flash
915XX	TEST_UNIT_READY_ERROR	检查错误	检查 flash
916XX	RW_TEST_WRITE_ERROR	读写测试写入数据错误	检查 flash
917XX	RW_TEST_READ_ERROR	读写测试读取数据错误	检查 flash
918XX	RW_TEST_COMPARE_ERROR	读写测试对比数据错误	检查 flash
91BXX	WRITE_LOADER_ERROR	写失败	检查 flash
91CXX	WRITE_RESERVE_ERROR	写保留区错误	检查 flash
91DXX	GENERATE_WRITE_ERROR	写失败	检查 flash
91FXX	CREATE_PARTITION_ERROR	创建分区失败	检查 flash
920XX	RW_TEST_BURNINTEST_ERROR	老化测试失败	检查 flash
921XX	AP_UPDATE_CONFIG_SECTOR_ERROR	AP 更新配置信息失败	检查 flash
922XX	AP_WRITE_USER_PASSWORD_ERROE	AP 写入用户密码失败	检查 flash
923XX	AP_ERASE_PID_VID_ERROR	AP 擦除 PID/VID 失败	检查 flash
924XX	CHECK_CONFIG_BLOCK_ERROR	检查配制 block 出错	检查 flash
925XX	HARDWARE_WRITE_PROTECT_ERROR	硬件写保护	检查装置是否硬件写保护



926XX	AP_GET_USERPASSWORD_STATUS_ ERROR	AP 读取用户密码状态错误	检查 flash
927XX	CHECK_FAT_ERROR	检查 FAT 出错	检查 flash/MP
928XX	GET_DEVICE_LETTERS_ERROR	读取装置符号错误	检查装置
929XX	MAKE_AES_ERROR	制作 AES 失败	检查 flash
92AXX	NO_SUPPORT_AES _ERROR	不支持 AES	检查 controller/flash 是否 支持 AES
92BXX	NO_SUPPORT_MODE_ERROR	不支持此模式	检查 flash/MP vesion
92CXX	NO_FREE_BLOCK_ERROR	没有可用 BLOCK	检查 flash
B00XX	UNDEFINE_SCAN_LEVEL_ERROR	未定义扫描级别	检查 flash
B01XX	UNDEFINE_FLASH_TYPE_ERROR	未定义 flash 型号	检查 flash
A00XX	STOP_DEVICE_ERROR/ USER_STOP_DEVICE_ERROR	装置停止/用户停止	检查装置
C00XX	READ_BAD_BLOCK_TABLE_ERROR	读取坏块信息失败	检查 flash/线路
E00XX	MARK_BLOCK_STATUS_ONLY	标坏块状态失败	检查 flash
F10XX	MAX_ZONE_OVERFLOW_ERROR	ZONE 溢出	检查 flash
10XX	WRITE_FILE_ERROR	写档案出错	检查 flash
20XX	RWTEST_COMPARE_ERROR	读写测试失败	检查 flash
40XX	CREATE_DIRECTORY_ERROR	创建目录失败	检查 flash
80XX	REMOVE_DIRECTORY_ERROR	移除目录失败	检查 flash
F1XX	RWTEST_COMPARE_SUCCESS	读写对比失败	检查 flash
F2XX	SPEED_TEST_ERROR	速度测试失败	检查 flash/MP
80000000	CHECK_BUSY_TIMEOUT_ERROR	命令超时	检查 flash/线路



## 6. 常见错误详解

#### ① 载入韧体数据失败

可能原因: 1.FLASH 不稳定造成扫描不准 2.写入主控 RAM 信息失败

问题排除: 1.请更改设定后重新量产 2.做高格量产过;

## 3.检查装置/线路

#### ② 坏磁区过多

- 可能原因:1.量产工具设置不符(ECC设置过小、低格检测方式与 FLASH质量不符) 2.对于量产会立刻 SHOW 出<mark>坏磁区过多</mark>的可能为 FLASH 写保护
- 问题排除: 1.检查低格检测方式, 正常检测|半容量检测

2.ECC 调节

### ③ 检查 FAT 出错

可能原因:1.格式化错误(此错误量产后 FLASH 可用,但不建议使用)

问题排除:1.尝试高格量产过

2.重新做低格

#### ④ H2testw 无法过对比或 COPY 文件错误

可能原因:1.FLASH 不稳定,MP 未扫描

2.量产设置有误

- 问题排除:1.请确定量产方式或更改读写回圈时间(注:更改些项会影响 FLASH 读速度) 2.使用二次扫描尝试
- ⑤ 量产过程中掉盘
- 可能原因:1.USB 线质量不好

#### 2.电压不稳

※以上量产错误,整体建议如下:

1.如使用版本为旧版本,请更换新版本尝试

2.检查硬件装置是否正确(跳线、USB 延长线......)

3.如主控为 81、83 等旧版本,请更换 ECC 纠错更强的主控量产

4.联系安国国际(群胜科技)代理商

量产中出现的未知错误给您带来的不便之处,敬请谅解;